

pozyczmyjke.pl – Twój partner w czystości

INSTRUKCJA MYCIA TAPICERKI

Myjka ekstrakcyjna Karcher Puzzi 10/1

Wersja 1.0 /2025

1. Montaż urządzenia

1.1 Podłącz dyszę oraz ssawkę do odkurzacza



1.2 Podłącz dyszę oraz ssawkę do pistoletu



1.3 Podłącz końcówkę do tapicerki do pistoletu.

Uwaga, odkręcasz w prawo, zakręcasz w lewo 😊



1.4 Nalej ciepłej wody do białego wiaderka.

- Temperatura wody nie powinna przekraczać 50 stopni Celsjusza, i nie mniej niż 45 stopni. Maksymalna pojemność wiaderka to 8 litrów. Jedna tabletka środka czyszczącego RM700 starcza na 4 litry. Ściągnij folię, wrzuc tabletkę i poczekaj aż tabletka się całkiem rozpuści.



1.5 Wlej roztwór do tylnego zbiornika



1.6 Puste wiaderko wsadź do przedniego zbiornika i zamknij pokrywę



2. Zabezpieczenie otoczenia i przygotowanie czyszczonej powierzchni

- Ustaw mebel/tapicerkę **jak najdalej od ścian i mebli**, aby uniknąć przypadkowego zachlapania ścian lub innych powierzchni.
- Jeśli nie możesz odsunąć – zabezpiecz ściany ręcznikiem lub folią nie przepuszczającą
- W trakcie pracy trzymaj **mop lub ściereczki** w pobliżu – gdy rozleje się roztwór, od razu go zbierz, aby nie zostawić śliskiej plamy na podłodze.
- Odkurz dokładnie czyszczoną powierzchnię



3. Technika czyszczenia

- Nie trzymaj spustu spryskiwacza zbyt długo w jednym miejscu – to powoduje nadmierne namoczenie materiału. Zalecana odległość do spryskiwania to około 10–15 cm.
- Pracuj równomiernymi ruchami od góry do dołu (np. oparcie krzesła) albo od środka na zewnątrz (np. siedzisko).
- Jeśli plama jest trudna – spryskaj i zostaw na 5- 10 minut, a potem odciągnij ssawką. Tak jak spryskiwanie, odciąganie wody ssawką także wykonuj ruchami od góry do dołu.
- Do dużych i uporczywych plam, użyj specjalnej szczotki do tapicerki



- Kontroluj stan brudnej wody w wiaderku, aby nie przelać jej poza wiaderko. Grozi to uszkodzeniem urządzenia



4. Konserwacja urządzenia po pracy

- Jeżeli po zakończeniu pracy pozostał Ci roztwór, odłącz pistolet od dyszki i ssawki, i wciągnij roztwór do zbiornika brudnej wody czarną dyszą.



- Ostrożnie wyciągnij, i opróżnij wiaderko z brudną wodą



- Zamontuj ponownie pistolet, nalej około 2 litrów ciepłej wody (bez chemii) do wiaderka i wlej ponownie do tylnego zbiornika. Przepłucz urządzenie (włączając same spryskiwanie)



5. Wentylacja i suszenie

- Po skończonej pracy zostaw mebel w przewiewnym miejscu, najlepiej przy otwartym oknie.
- Nie przykrywaj tapicerki ani nie siadaj na nią, dopóki całkowicie nie wyschnie.
- Jeżeli chcesz przyspieszyć suszenie, możesz używać osuszacza powietrza.